

**IL EST INTERDIT DE DESCENDRE DE VOTRE VEHICULES SUR LE SITE EN DEHORS DES ZONES SPECIFIQUES AUTORISEES
(AIRE DE (DE)BACHAGE PAR EXEMPLE)**

CAS PARTICULIER DU CHARGEMENT DE BLOCS

- Positionner votre véhicule suivant les indications du conducteur qui va vous chargez et de la bascule
 - Descendez de votre véhicule en vous assurant auparavant que le conducteur de chargement vous voit bien
- Pour descendre de votre véhicule, vous devez être équipé de tous les EPI !**
- Positionnez-vous dans une zone à l'écart de votre véhicule et de l'engin de chargement et visible par le conducteur du chargeur
 - Attendez la fin du chargement et les instructions du conducteur pour regagner votre cabine



LE CHARGEMENT DE REMORQUE ET DES 3,5t EST INTERDIT SUR NOS SITES



**Dans les zones de chargement, plusieurs engins et véhicules circulent (chargeur, VL...)
Autour des installations, vous risquez de croiser des piétons
Alors restez attentif et vigilant pour la santé de tous !**

Bascule : 04 66 60 73 51 / 06 70 36 87 90
Chef de carrière : 06 82 82 97 26

Engagés pour
notre sécurité



01	2/6	15	0/3C
02	6/16	16	0/3TP
03	BPE	17	Recyclage 20/120
04	Sable négociant	18	20/60 Cav
05	Sables SCAT et Alès Béton	19	0/2R Montfrin
06	Sable TP	20	Préstock
07	16/22	21	40/120
08	0/22,4	22	0/22,4
09	Mélange 0/16	23	0/63
10	0/20 Sterile	24	
11	16/22	25	
12	0/22,4 ; 0/31,5 ; 0/63	26	
13	2/6	27	
14	6/16 ; 6/14 ; 6/10	28	



**Vous pénétrez
sur un site réglementé.**

**Veillez respecter la signalisation
et les consignes de sécurité.**